

## **Filtoo – Käyttö- ja Huolto-ohjeet**

### **Asennus:**

Filtoo toimitetaan normaalisti niin, että laite on muuten käyttökunnossa, mutta kohdepoistovarsisto tulee kiinnittää laitteeseen. Kohdepoistovarsisto kiinniteään laitteeseen kahdella laipalla jotka ruuvataan kiinni koneen kanteen. Mikäli haluat tutustua koko varsiston asennukseen alusta pitäen, voit tutustua siihen YouTubessa osoite → [/www.youtube.com/watch?v=iTUFN8UOxsA](https://www.youtube.com/watch?v=iTUFN8UOxsA)

### **Käyttäminen:**

Filtoo on heti valmis käytettäväksi. Laitteessa on suodattimet jo valmiiksi asennettuna vain pistoke tulee kytkeä seinään. Laitteessa on päälle ja pois kytkin josta kone lähtee päälle ja sammuu.

### **Huolto:**

Filtoon suodatinosasto avataan koneen kyljessä olevasta salvasta. Kansi nostetaan ylös jonka alta paljastuu suodattimet. Normaalisti toimitamme Filtoon kipinäerotin Stavon kanssa. Stavo on kahdesta mustasta metalliosasta koostuva erotin jonka etuosan taskuun jää suurimmat partikkelit. Stavon käyttö pidentää suodattimien käyttöikä ja estää kipinöiden pääsyn varsinaisiin suodattimiin. Stavon saa helposti irrotettua ja roskat tyhjennettyä roska-astiaan.

Karkeasuodatin on sinisen värinen suodatin joka tulee heti Stavon jälkeen. Sen jälkeen tulee esisuodatin sitten musta aktiivihiihliisuodatin ja viimeiseksi pääsuodatin. Kun suodattimet alkavat tukkiutua alkaa kone piippaamaan. Ensimmäisessä vaiheessa voi kokeilla vaihtaa päällimmäistä sinistä suodatinta. Jos kone edelleen piippaa, tulee vaihtaa myös esisuodatin ja aktiivihiihliisuodatin. Viimeinen suodatin eli pääsuodatin kestää pisimpään, mutta jossain vaiheessa sekin tulee vaihtaa. Suodattimien paineilmapuhdistus tai peseminen ei auta.